

日常检查维护（A级）：

- ◆各运行参数检查、记录；
- ◆仪表空气压力；
- ◆油箱真空度；
- ◆油位；
- ◆疏水阀工作状态；
- ◆机器外观整体检查；
- ◆检查有无泄漏；
- ◆检查冷却水压力/温度。